

Lattenrost Trioflex

Härteregulierung Becken

Die Härteregulierung im Beckenbereich des Trioflex-Lattenrostes ist mittig fixiert und nicht verschiebbar. Die Härteeinstellung erfolgt durch Einstecken der Härteeinstellclips. Dadurch bleibt die Einstellung dauerhaft erhalten und verschiebt sich nicht von selbst.

